

# CRHE


ISTRUZIONI SMONTAGGIO VENTILATORI / INSTRUCTIONS REMOVING FANS  
ISTRUZIONI SMONTAGGIO QUADRO ELETTRICO / INSTRUCTIONS REMOVING ELECTRICAL PANEL  
ISTRUZIONI SMONTAGGIO SCHEDA ELETTRICA / INSTRUCTIONS REMOVING ELECTRIC BOARD  
ISTRUZIONI SMONTAGGIO MOTORE BY-PASS / INSTRUCTIONS REMOVING MOTOR BY-PASS  
ISTRUZIONI SMONTAGGIO BATTERIA / INSTRUCTIONS REMOVING BATTERY  
ISTRUZIONI SMONTAGGIO RESISTENZA / INSTRUCTIONS REMOVING RESISTANCE



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per TERZARIO E INDUSTRIA  
HEAT RECOVERY VENTILATION UNITS for COMMERCIAL and INDUSTRIAL BUILDINGS


**ISTRUZIONI SMONTAGGIO VENTILATORI / INSTRUCTIONS REMOVING FANS**

---




1

Rimuovere i pannelli di ispezione filtri  
Remove the inspection filters panels



②


Estrarre i ventilatori con la piastra annessa  
Extract the fans with the plate attached



③


Estrarre i ventilatori dalle piastre  
Extract fans from the plates






1


Rimuovere il pannello laterale  
Remove the side panel



②


Rimuovere il quadro elettrico dal pannello  
Remove the electrical panel from the supporting panel






1


Aprire il pannello di controllo  
Open the Control Panel



②


Estrarre la scheda elettrica  
Extract the circuit board






1

Rimuovere il pannello laterale  
Remove the side panel




②


Estrarre serranda BY-PASS  
Extract BY-PASS damper



③


Rimuovere il motore dalla serranda  
Remove the engine from the dump





1

Togliere il pannello laterale  
Remove the side panel




②

Estrarre la batteria  
Extract the battery



ISTRUZIONI SMONTAGGIO RESISTENZA / INSTRUCTIONS REMOVING RESISTANCE

---




1

Togliere il pannello laterale  
Remove the side panel




②

Rimuovere scatola quadro elettrico da pannello  
Remove the electrical panel from the panel




③

Estrarre la resistenza  
Extract the resistance  
Extract the resistance



④

Rimuovere gli elementi della resistenza  
Remove the elements of the resistance



Gentile Cliente

Grazie per l'attenzione al prodotto UTEK, progettato e realizzato per garantire all'Utilizzatore valori reali: Qualità, Sicurezza e Risparmio sui consumi.

UTEK S.r.l.

Dear Customer

Thanks for your attention to the product UTEK , designed and manufactured to ensure the real values to the User : Quality, Safety and Savings on working.

UTEK S.r.l.



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
**ISO 9001**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
**ISO 14001**



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per TERZARIO E INDUSTRIA  
HEAT RECOVERY VENTILATION UNITS for COMMERCIAL and INDUSTRIAL BUILDINGS

UTEK reserves the right to at any time the necessary changes to improve products without prior notice .  
UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.