




UTA

ISTRUZIONI SMONTAGGIO VENTILATORI / INSTRUCTIONS REMOVING FANS
ISTRUZIONI SMONTAGGIO QUADRO ELETTRICO / INSTRUCTIONS REMOVING ELECTRICAL PANEL
ISTRUZIONI SMONTAGGIO MOTORE BY-PASS / INSTRUCTIONS REMOVING MOTOR BY-PASS
ISTRUZIONI SMONTAGGIO MOTORE BATTERIA / INSTRUCTIONS REMOVING BATTERY
ISTRUZIONI SMONTAGGIO RESISTENZA / INSTRUCTIONS REMOVING RESISTANCE




ISTRUZIONI SMONTAGGIO VENTILATORI / INSTRUCTIONS REMOVING FANS



1

Estrarre il ventilatore con la piastra annessa
Extract the fan with the plate attached




2

Estrarre i ventilatori dalle piastre


NB: lo stesso procedimento deve essere fatto anche nella parte opposta della macchina

Extract fans from the plates

NB: the same procedure must also be done in the opposite part of the machine




ISTRUZIONI SMONTAGGIO QUADRO ELETTRICO / INSTRUCTIONS REMOVING ELECTRICAL PANEL




1

Svitare e smontare il quadro elettrico
Screw off and remove the electrical panel




ISTRUZIONI SMONTAGGIO SCHEDA / INSTRUCTIONS REMOVING ELECTRIC BOARD




1

Aprire il pannello di controllo
Open the Control Panel




2

Estrarre la scheda elettrica
Extract the circuit board




ISTRUZIONI SMONTAGGIO MOTORE BY-PASS / INSTRUCTIONS REMOVING MOTOR BY-PASS




1

Separare uno dei due moduli
Separating one of the two modules




2

Rimuovere il motorino dalla serranda
Remove the engine from the dumper




ISTRUZIONI SMONTAGGIO MOTORE BATTERIA / INSTRUCTIONS REMOVING BATTERY




1

Aprire il pannello laterale
Open the side panel




2

Rimuovere la batteria
Remove the battery




ISTRUZIONI SMONTAGGIO RESISTENZA / INSTRUCTIONS REMOVING RESISTANCE




1

Estrarre la resistenza
Extract the resistance



2

Rimuovere gli elementi della resistenza
Remove the elements of the resistance



CLA & UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.
CLA & UTEK reserves the right to at any time the necessary changes to improve products without prior notice .



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per TERZIARIO E INDUSTRIA
HEAT RECOVERY VENTILATION UNITS for COMMERCIAL and INDUSTRIAL BUILDINGS

CLA S.r.l. Via Nazionale, 132 23036 San Giacomo di teglio (So) Italy | Tel.+39 0342 7861161 | utek-air.it | cla-air.it

Gentile Cliente

Grazie per l'attenzione al prodotto UTEK, progettato e realizzato per garantire all'Utilizzatore valori reali: Qualità, Sicurezza e Risparmio sui consumi.

Dear Customer

Thanks for your attention to the product UTEK , designed and manufactured to ensure the real values to the User : Quality, Safety and Savings on working.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001**